



DONAU**STAHL**
MILITARY INDUSTRIES

Donaustahl GmbH

Universalschaftsystem – ODIN

Bedienungs- und Montageanleitung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Service Team von www.anschlagschaft.de unter

E-Mail: info@anschlagschaft.de

Tel: 08505 / 723 88 91

A. Montage der Waffe in ODIN

Schritt 1:

Ausgeliefert wird das System mit oberer Picatinny Schiene.



Entfernen Sie die Sicherungsschraube und schieben die Waffe von leicht schräg unten in die vordere Klemmeinheit, sodass die Picatinny-Schiene am Griffstück der Waffe in das Gegenstück des Schaftsystems gleitet. Ggf. ist leichtes manuelles Spreizen der Klemmbanken hilfreich. (Bild 1 u. 2)

Schritt 2:



Wenn die Waffe bis kurz vor Anschlag im Schaftsystem steckt, suchen Sie eine Position für die Sicherungsschraube (grün) zwischen den Ausfräsungen am Griffstück der Waffe. Ziehen Sie diese Schraube fest. Beim erstmaligen Zusammenbau kann das ein wenig fummelig sein, Sie müssen sich diese Position dann nur noch merken. Welches Loch Sie wählen ist hierbei egal. Gerade bei neuen Schaftsystemen kann es etwas schwergängig sein; das gibt sich aber mit der Zeit.

Schritt 3:



Ziehen Sie die Primärklemmung (rot) stramm an, bis kein Wackeln der Waffe mehr festzustellen ist.

B. Einstellen der Seitenflügel



Die Seitenflügel des ODIN sind vorne und hinten mit 2mm Sechskantschrauben fixiert. Lockern Sie diese um die Seitenflügel individuell an Ihre Handgröße anzupassen oder um besser an die Bedienelemente der Waffe zu kommen.



Auch die seitlichen Picatinny Schienen sind einstellbar. Beispielsweise für zusätzliche Optiken, Lampen, Laser oder Hülsenfangsäcke (Rechtsslage beachten).

ODIN ist jetzt einsatzbereit!